


Eléctricos

# Calentadores de agua

Para viviendas prefabricadas (casas móviles)



Modelos de uno y dos elementos, conexiones laterales o superiores, residenciales de 20 hasta 52 galones (75,7 a 196,8 L)

Este manual tiene un propósito doble: por un lado, proporcionarle al instalador las instrucciones y recomendaciones básicas para la instalación y el ajuste del calentador de agua; y por otro, para el dueño/operador, explicar las características, la operación, las medidas de seguridad, el mantenimiento y la solución de problemas del calentador de agua. Este manual también incluye una lista de partes.

Es imperativo que todas las personas que vayan a instalar, poner en servicio o ajustar este calentador de agua lean atentamente las instrucciones para comprender cómo realizar estas operaciones. Si no entiende estas instrucciones o los términos que figuran en ellas, consulte a un profesional.

Toda pregunta relacionada con la operación, el mantenimiento, el servicio o la garantía de este calentador de agua debe dirigirse al vendedor a quien se le compró el artefacto. Si necesita información adicional, consulte la sección "Si necesita asistencia técnica".

**No destruya este manual. Léalo atentamente y manténgalo en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.**

 **Reconozca este símbolo como una indicación de información importante de seguridad.**

 **Advertencia de la Proposición 65 de California:** Este producto contiene productos químicos acerca de los cuales el Estado de California considera que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.



## Información de seguridad

Precauciones de seguridad . . . 3, 4

## Instrucciones de instalación

Ubicación . . . . . 5

Conexiones de agua . . . . . 6

Conexiones eléctricas . . . . . 9

## Instrucciones de operación

Controles de seguridad . . . . . 12

Temperatura del agua . . . . . 13

## Cuidado y limpieza

Desagüe . . . . . 14

Mantenimiento . . . . . 14

Apagado prolongado . . . . . 15

## Sugerencias para la solución de problemas

Antes de llamar al servicio técnico . . . . . 16

## Servicio de atención al cliente

Lista de partes de repuesto . . . . 17

Si necesita asistencia técnica . . 19

Diagrama de cableado . . . . . 20



## PARA SU EXPEDIENTE

Escriba el número de modelo y el número de serie aquí:

# \_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_

Puede encontrarlos en una de las etiquetas del artefacto.

**Grape el recibo de compra o el comprobante de cobro del cheque aquí.**

Se necesita un comprobante de la fecha de compra original para obtener el servicio técnico que incluye la garantía.



## LEA ESTE MANUAL

En el interior, encontrará muchos consejos útiles sobre el uso y el mantenimiento adecuado del calentador de agua. Solo un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrarle mucho tiempo y dinero, y puede mejorar la vida útil del calentador de agua.

Encontrará muchas respuestas a problemas comunes en la sección “Antes de llamar al servicio técnico”. Si revisa primero las Sugerencias para la solución de problemas, quizás no necesite llamar al servicio técnico.



## LEA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Su seguridad y la de otros son muy importantes. Hay muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en el artefacto. Lea y obedezca siempre todas las medidas de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Reconozca este símbolo como una indicación de información importante de seguridad. Este símbolo advierte sobre los posibles peligros que pueden ocasionar la muerte o lesiones, tanto a usted como a otras personas.

Todos los mensajes de seguridad seguirán al símbolo de alerta de seguridad y a las palabras “PELIGRO”, “ADVERTENCIA”, “PRECAUCIÓN” o “AVISO”.

Estas palabras significan lo siguiente:

 **PELIGRO**

Una situación peligrosa inminente que puede causar la muerte o lesiones graves.

 **ADVERTENCIA**

Una situación potencialmente peligrosa que puede causar la muerte, lesiones graves y/o daños en la propiedad.

 **PRECAUCIÓN**

Una situación potencialmente peligrosa que puede causar lesiones leves o moderadas.

**Aviso:**

Un llamado de atención para observar un procedimiento específico o mantener una condición específica.

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

## ⚠ ¡ADVERTENCIA!

### AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL AGUA



La conservación de energía y la seguridad son factores que se deben tener en cuenta al seleccionar la temperatura del agua en el regulador del termostato de gas. Las temperaturas del agua superiores a 125 °F (51,6 °C) pueden causar quemaduras graves o muerte por escaldadura. Asegúrese de leer y seguir todas las advertencias que aparecen en la siguiente etiqueta. Esta etiqueta también está ubicada en el calentador de agua, cerca del panel de acceso del termostato.

⚠ PELIGRO



**El agua a temperaturas superiores a 125 °F (51,6 °C) puede ocasionar quemaduras graves al instante o la muerte por escaldadura.**

**Los niños y las personas discapacitadas o mayores son quienes corren mayor peligro de sufrir quemaduras.**

**Consulte el manual de instrucciones antes de ajustar la temperatura del calentador de agua. Pruebe la temperatura del agua antes de tomar una ducha o un baño.**

**Hay a su disposición válvulas limitadoras de temperatura; consulte el manual.**

### Relación tiempo/temperatura para las quemaduras


Temperatura	Tiempo para producir una quemadura grave
120 °F (48,8 °C)	Más de cinco minutos
125 °F (51,6 °C)	De 1 1/2 a 2 minutos
130 °F (54,4 °C)	Aproximadamente 30 segundos
135 °F (57,2 °C)	Aproximadamente 10 segundos
140 °F (60 °C)	Menos de 5 segundos
145 °F (62,7 °C)	Menos de 3 segundos
150 °F (65,5 °C)	Aproximadamente 1 1/2 segundos
155 °F (68,3 °C)	Aproximadamente 1 segundo

La tabla es cortesía del Instituto Shriners para pacientes con quemaduras

El cuadro anterior puede usarse como guía para determinar la temperatura del agua adecuada para su hogar.

**AVISO: Las viviendas con niños pequeños, personas discapacitadas o de edad avanzada pueden requerir que el termostato esté ajustado a 120 °F (48,8 °C) o menos para evitar el contacto con agua CALIENTE.**

La temperatura del calentador de agua se regula por medio del termostato ajustable montado sobre la superficie, que se encuentra detrás del panel o los paneles de acceso de la cubierta. Los modelos de dos componentes tienen dos termostatos. Para cumplir con las reglas de seguridad, los termostatos se fijaron en 120 °F (48,8 °C) antes de salir de la fábrica.



La ilustración de la izquierdamuestra el indicador de la perilla de ajuste de la temperatura, que se usa para fijar la temperatura del agua.

Consulte las instrucciones de uso de este manual para obtener instrucciones detalladas de cómo ajustar los termostatos.

**AVISO:** Se encuentran disponibles válvulas mezcladoras para reducir el punto de uso de la temperatura del agua al mezclar agua caliente y fría en las tuberías de derivación de agua. Póngase en contacto con un plomero calificado o con la autoridad local de plomería para obtener más información.

**⚠ PELIGRO:** El agua más caliente aumenta la posibilidad de QUEMADURAS por agua caliente.

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Instrucciones de seguridad

Instrucciones de instalación

Instrucciones de operación

Cuidado y limpieza

Sugerencias para la solución de problemas

Servicio de atención al cliente

## **¡ADVERTENCIA!**

Para su seguridad, la información incluida en este manual debe seguirse para minimizar el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica, o para evitar daños en la propiedad, lesiones personales o la muerte.

Asegúrese de leer y comprender todo el Manual de Uso y Cuidado antes de intentar instalar o utilizar el calentador de agua. Puede ahorrarle tiempo y dinero. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad. Si no sigue estas advertencias, puede sufrir lesiones graves o la muerte. En caso de tener problemas para comprender las instrucciones en este manual, o de tener alguna pregunta, **DETÉNGASE** y solicite la ayuda de un técnico instalador calificado o de la empresa proveedora de electricidad local.



## **PARA INSTALACIONES EN EL ESTADO DE CALIFORNIA**

La ley de California requiere que los calentadores de agua residenciales estén sujetos con abrazaderas, anclados o atados para evitar la caída o el desplazamiento horizontal en caso de terremotos. Para los calentadores de agua residenciales de hasta 52 galones (196,8 L) de capacidad, puede conseguir un folleto con instrucciones genéricas para uso de abrazaderas contra movimiento en terremotos en: Office of the State Architect, 400 P Street, Suite 5100, Sacramento, CA 95814, o puede llamar al 916-324-5315 o consultar a un proveedor de calentadores de agua.

Sin embargo, los códigos locales aplicables deberán usarse para la instalación. Para los calentadores de agua residenciales de más de 52 galones (196,8 L) de capacidad, consulte las normas locales de construcción para obtener información sobre los procedimientos de sujeción aprobados.



## **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

Haga que el instalador le muestre la ubicación del interruptor de circuito y cómo desactivarlo en caso de que sea necesario. Baje el interruptor del circuito si el calentador de agua ha sido objeto de sobrecalentamiento, incendio, inundación o daño físico, o si el control del límite de la temperatura (ECO) no se cierra.

- Lea el manual en su totalidad antes de instalar o utilizar el calentador de agua.
- Use este artefacto solamente para el uso indicado según se describe en el Manual de Uso y Cuidado.
- Asegúrese de que el artefacto haya sido debidamente instalado de acuerdo con los códigos locales y las instrucciones de instalación provistas.
- **No** intente reparar o reemplazar ninguna parte del calentador de agua, a menos que este manual lo recomiende específicamente. Cualquier otro servicio técnico deberá ser realizado por un técnico calificado.



**LEA Y SIGA ESTA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CUIDADOSAMENTE.  
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# Instalación del calentador de agua

Al elegir la ubicación para el calentador de agua, debe considerar lo siguiente:

## Normas locales de instalación

La instalación de este calentador de agua debe realizarse de acuerdo con la norma de construcción y fabricación de viviendas prefabricadas (Título 24, CFR; Parte 3280), con las siguientes instrucciones y con los códigos locales que regulan la instalación de calentadores de agua en viviendas prefabricadas (casas móviles).

Si desea obtener más información sobre el cableado, se recomienda la última edición del National Electrical Code (Código Eléctrico Nacional). Está disponible en algunas bibliotecas locales o se puede comprar en la National Fire Prevention Association (Asociación Nacional de Prevención contra Incendios), Batterymarch Park, Quincy, MA 02269, cuadernillo ANSI/NFPA 70.

## Ubicación

**⚠ PRECAUCIÓN: NO realice pruebas de presión de aire en el sistema de distribución de agua del calentador de agua. Durante las pruebas, deberá desconectar el calentador de agua o aislarlo con válvulas ubicadas en las conexiones de salida o de entrada de agua. Si no aísla adecuadamente el calentador durante las pruebas de presión de aire, correrán riesgos su vida y la propiedad. Durante las pruebas de presión de agua, no es necesario aislar el calentador de agua.**

Ubique el calentador de agua en un lugar seco y limpio, tan cerca del área de mayor demanda de agua caliente como sea posible. Las tuberías largas y sin aislante pueden malgastar agua y energía.


Coloque el calentador de agua de modo tal que el termostato y los paneles de acceso al elemento puedan quitarse fácilmente a fin de permitir la inspección y el mantenimiento, como la extracción de componentes o la verificación de los reguladores.

El calentador de agua y las tuberías de agua deben tener protección contra temperaturas de congelación. No instale el calentador de agua en espacios exteriores y desprotegidos.

Asegúrese de que el piso sobre el que se va a colocar el calentador de agua sea suficientemente fuerte para soportar el peso del calentador de agua cuando esté lleno de agua.

**⚠ PRECAUCIÓN: El calentador de agua no debe colocarse en un área en donde una fuga del tanque o de las conexiones pueda producir daños en el área adyacente al calentador o en los pisos más bajos de la estructura. Donde no se pueda evitar la instalación en dichas áreas, se recomienda colocar debajo del calentador una bandeja colectora con un desagüe adecuado.**

A: Diámetro del calentador de agua más 2 in (5,08 cm) como mínimo  
B: 2 in (5,08 cm) como máximo



Para abrir el desagüe, la tubería debe tener por lo menos 3/4 in (1,9 cm) de diámetro interno y estar montada para un desagüe adecuado.

**AVISO:** La bandeja colectora auxiliar DEBE cumplir con los códigos locales.

Hay disponibles juegos de bandejas colectoras en la misma tienda donde compró el calentador de agua o en cualquier distribuidor de calentadores de agua.

## Inspección del envío

Inspeccione el calentador de agua para buscar posibles daños. Verifique las indicaciones dadas en el dato de placa del calentador de agua para asegurarse de que la energía eléctrica suministrada corresponda a los requerimientos del calentador de agua.

# Instalación del calentador de agua

---

## Expansión térmica

**Determine si existe una válvula de retención en la tubería de entrada de agua.** Se puede haber instalado en la tubería de agua fría como bloqueador de reflujo o puede ser parte de una válvula de reducción de presión, de un medidor de agua o de un suavizador de agua. Una válvula de retención ubicada en la tubería de entrada de agua puede causar lo que se conoce como “**sistema cerrado de agua**”. Una tubería de entrada de agua sin válvula de retención o dispositivo bloqueador de reflujo se conoce como sistema “**abierto**”.

Mientras se calienta el agua, se expande en volumen y crea un aumento de presión dentro del sistema de agua. Esta acción se conoce como “**expansión térmica**”. En un “**sistema abierto de agua**”, de agua, el agua en expansión que excede la capacidad del calentador de agua fluye hacia el sistema principal de la ciudad, en donde la presión se disipa fácilmente.

Sin embargo, un “**sistema cerrado de agua**”, evita que el agua en expansión fluya hacia la línea de suministro principal, y el resultado de la “**expansión térmica**” puede crear un aumento rápido y peligroso en el calentador del agua y en el sistema de tubería. Este aumento rápido

de presión puede alcanzar rápidamente el ajuste de seguridad de la válvula de alivio y puede hacerla funcionar durante el ciclo de calentamiento. La expansión térmica y la expansión y contracción rápida de los componentes en el calentador de agua y del sistema de tubería pueden ocasionar la falla prematura de la válvula de alivio y, probablemente, del calentador también. El reemplazo de la válvula de alivio **no** corregirá el problema.

El método sugerido de control de expansión térmica es la instalación de un tanque de expansión en la tubería de agua fría entre el calentador de agua y la válvula de retención. El tanque de expansión está diseñado con un colchón de aire integrado que se comprime a medida que aumenta la presión del sistema y, de esta manera, alivia el exceso de presión y elimina la operación repetida de la válvula de alivio. También hay disponibles otros métodos para controlar la expansión térmica. Para obtener información adicional sobre este tema, consulte al instalador, a la empresa proveedora de agua o a un inspector de plomería.

---

**AVISO:** No aplique calor a las conexiones de agua CALIENTE o FRÍA . Si se usan conexiones soldadas, se debe soldar la tubería al adaptador antes de ajustar el adaptador a las conexiones de agua del calentador. Cualquier aplicación de calor en los conectores de suministro de agua dañará el tubo de inmersión y las trampas de calor en forma permanente.

## Conexiones del suministro de agua

Consulte las ilustraciones de las páginas 8 y 9 para conocer las instalaciones típicas sugeridas. Se recomienda la instalación de uniones o de conectores flexibles de cobre en las conexiones de agua caliente y fría para que el calentador de agua pueda desconectarse con facilidad a fin de realizar un servicio técnico.

Las conexiones de agua FRÍA y CALIENTE están claramente marcadas y son de 3/4 in NPT (rosca nacional de tubos, de 1,9 cm) en todos los modelos. Instale una válvula de cierre en la tubería de agua fría, cerca del calentador de agua.

### PRECAUCIÓN:

Los **MODELOS DE CONEXIÓN LATERAL** están equipados con un ensamblado de tubo de agua caliente. No gire la unión recta con rosca de salida de agua caliente cuando realice las conexiones de agua. La unión recta con rosca **DEBE** permanecer en una posición con la marca indicadora hacia arriba.

---

Se incluye una válvula de alivio de combinación de presión y temperatura nueva que cumple con las normas para válvulas de alivio y dispositivos de cierre automático de gas para sistemas de suministro de agua caliente, ANSI Z21.22, y debe instalarse en el orificio provisto y marcado para ese fin en el calentador de agua. No debe instalarse ninguna válvula entre la válvula de alivio y el tanque. Los códigos locales deben registrar la instalación de las válvulas de alivio.

**⚠ ADVERTENCIA:** El índice de presión de la válvula de alivio no debe exceder 150 psi, siendo esta la máxima presión de operación del calentador de agua según las indicaciones dadas en el dato de placa.

## Válvula de alivio

La especificación de Btu de la válvula de alivio no debe ser inferior al índice de entrada del calentador de agua, según las indicaciones dadas en el dato de placa ubicado al frente del calentador (1 W = 3,412 Btu).

Conecte la salida de la válvula de alivio a un desagüe abierto adecuado para que el agua de descarga no pueda entrar en contacto con partes energizadas con carga y para eliminar daños potenciales por agua.

La tubería que vaya a usar deberá ser aprobada para distribución de agua caliente. La tubería de descarga no debe tener un diámetro menor que la salida de la válvula y debe ajustarse con la salida hacia abajo para permitir el desagüe completo (por gravedad) de la válvula de alivio y de la tubería de descarga. El extremo de la línea de descarga no debe ser roscado ni empotrado y debe protegerse del congelamiento. No se debe instalar ningún tipo de válvula, restricción o acople reductor en la tubería de descarga.

---

## Para llenar el calentador de agua

**⚠ ADVERTENCIA:** El tanque debe estar lleno de agua antes de que se encienda el calentador de agua. La garantía del calentador de agua no incluye los daños o las fallas que resulten de la operación con tanque vacío o parcialmente vacío.

Asegúrese de que la válvula de desagüe esté completamente cerrada.

Abra la válvula de cierre en la tubería de suministro de agua fría.

Abra cada grifo de agua caliente para permitir la ventilación del aire del calentador de agua y de la tubería.

El flujo de agua constante del (de los) grifo(s) de agua caliente indica que el calentador de agua está lleno.

---

## Condensación


Se puede formar condensación en el tanque cuando este se llena por primera vez con agua. La condensación puede ocurrir también con la alta demanda de extracción de agua y de temperatura de agua de entrada muy fría.

Esta condición es común y desaparecerá después de calentar el agua. Sin embargo, si la condensación continúa, examine la tubería y los conectores en busca de posibles fugas.


Puede encontrarse información adicional sobre este tema en [www.rheem.com](http://www.rheem.com), en la sección "Biblioteca". Desplácese hacia abajo, hasta la sección "Boletines de servicio técnico de la Serie 1300", y elija el boletín N.º 1303.


# Instalación del calentador de agua

## Instalación típica para la conexión lateral



## Instalación típica para la conexión superior





Caja de conexiones del calentador de agua

**⚠ PRECAUCIÓN:** La presencia de agua en la tubería y en el calentador de agua no proporciona suficiente conducción a tierra. Las tuberías no metálicas, las uniones dieléctricas, los conectores flexibles, etc., pueden hacer que el calentador de agua esté eléctricamente aislado.

## Conexiones eléctricas

Un electricista calificado debe proporcionar un circuito de derivación por separado, con conductores de cobre, un dispositivo de protección contra sobrecargas y un medio de desconexión adecuado.

Todo el cableado debe cumplir con los códigos locales o la última edición del Código Eléctrico Nacional (NEC), cuadernillo ANSI/NFPA 70.

El calentador de agua está completamente conectado a la caja de conexiones dentro de la cubierta, en la parte superior del frente del calentador de agua. Se proporciona una abertura de 1/2 in (1,27 cm) o 3/4 in (1,9 cm) para conexiones de cables de área.

Los requisitos de voltaje y la carga de potencia eléctrica para el calentador de agua se muestran en el dato de placa, en el frente del calentador de agua.

El cableado del circuito de derivación debe incluir una de las siguientes opciones:

- 1 Conducto metálico o cable con revestimiento metálico aprobados para uso como conductores con conexión a tierra e instalados con conectores aprobados para ese propósito.
- 2 Los cables con revestimiento no metálico, los conductos metálicos o los cables con revestimiento metálico no aprobados para ser usados como conductores con conexión a tierra deberán incluir un conductor con conexión a tierra por separado. Debe estar conectado a los terminales de conexión a tierra del calentador de agua y a la caja de distribución eléctrica.

**AVISO:** En esta guía, se recomienda un tamaño mínimo de circuito de derivación basado en el Código Eléctrico Nacional. Consulte los diagramas de cableado en este manual para hallar las conexiones de cables de área.

## Guía de tamaños del circuito de derivación y de la instalación eléctrica

Potencia eléctrica en watts del calentador de agua	Protección recomendada contra sobrecargas (índice de amperaje del fusible o del interruptor de circuito)			Tamaño del cable de cobre (AWG) Basado en la tabla 310-16 (75 °C) del N.E.C.		
	120 V	208 V	240 V	120 V	208 V	240 V
1500*	20	15	15	12	14	14
1700	20	15	15	12	14	14
2000	25	15	15	10	14	14
2500	30	15	15	10	14	14
3000	35	20	20	8	12	12
3500	–	25	20	–	10	12
3800	–	25	20	–	10	12
4000	–	25	25	–	10	10
4500	–	30	25	–	10	10
5000	–	30	30	–	10	10
5500	–	35	30	–	8	10
6000	–	40	35	–	8	8
9000	–	–	50	–	–	8

\* Los cableados para conexiones de menos de 1500 W pueden ser de calibre 14 con protección de 15 A. Verifique los códigos eléctricos locales, ya que también estos se deben aplicar.

# Instalación del calentador de agua

**⚠ ADVERTENCIA:** Si los códigos locales requieren la instalación de una manta aislante externa, se deberán seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante incluidas con los juegos de aislantes.

## Mantas aislantes

Las mantas aislantes, que están disponibles para el público en general, no son necesarias para su uso en calentadores de agua eléctricos. El propósito de una manta aislante es reducir la pérdida de calor en estado pasivo en los calentadores con tanque de almacenamiento. Este calentador de agua cumple o supera las normas de la Ley Nacional de Conservación de Energía de Artefactos Domésticos con respecto al aislante y a los requisitos sobre pérdida en estado pasivo, por lo que se considera innecesario el uso de una manta aislante.


La garantía del fabricante no incluye daños o defectos causados por la instalación, el acoplamiento o el uso de dispositivos de ahorro de energía o de cualquier otro dispositivo no aprobado (salvo los autorizados por el fabricante) en el calentador de agua, sobre este o en conjunto con este. El uso de dispositivos de ahorro de energía no autorizados puede acortar la vida útil del calentador de agua y puede poner en peligro a las personas y la propiedad.

El fabricante niega toda responsabilidad en caso de pérdidas o lesiones que resulten del mal uso de dichos dispositivos no autorizados.


**⚠ PRECAUCIÓN:** Si los códigos locales requieren la instalación de una manta aislante exterior en este calentador de agua, preste mucha atención a las siguientes instrucciones con el fin de no restringir la operación adecuada del calentador de agua:

- No cubra las etiquetas de operación o de advertencia colocadas en el calentador de agua ni intente reubicarlas en el exterior de la manta aislante.
- No aplique aislante en la parte superior del calentador de agua. Esto podría interferir en la operación segura de la caja de conexiones eléctricas.
- No cubra los paneles de acceso de la cubierta a los termostatos y los elementos térmicos ni la válvula de alivio de presión y temperatura.
- Inspeccione frecuentemente la manta aislante.


## Instalación de aislante de tuberías de agua fría y caliente



Instalación típica de tubería vertical



Instalación típica de tubería horizontal



Instalación típica de tubería lateral


Para aumentar la eficiencia energética, algunos calentadores de agua han sido provistos con dos secciones de 24 in (60,9 cm) de aislante

para tubería. Instale el aislante que mejor se adecue a sus requisitos según las ilustraciones anteriores.

---


## Instalación del aislante de la válvula de alivio

**⚠ PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que la abertura de la válvula de regulación de la presión y la temperatura no esté obstruida por el aislante.



Instalación típica de la conexión superior

Para aumentar la eficiencia energética, algunos calentadores de agua han sido provistos algunos calentadores de agua han sido provistos con una sección de 2 3/8 in (6 cm) de aislante de tuberías. Instale el aislante que mejor se adecue a sus requisitos según las ilustraciones anteriores.



Instalación típica de la conexión lateral

Deslice la cubierta aislante por la válvula de regulación de la presión y la temperatura a través del agujero central y alinee el agujero al lado con la abertura de la válvula de regulación de la presión y la temperatura.

---

## Trampa de calor

Para aumentar la eficiencia energética, algunos calentadores de agua han sido provistos algunos calentadores de agua han sido provistos con trampas de calor internas o externas instaladas en la fábrica, de 3/4 in NPT (1,9 cm), en la abertura de salida de agua caliente y en la abertura de entrada de agua fría.

**AVISO:** No aplique calor a las conexiones de agua CALIENTE o FRÍA . Si se usan conexiones soldadas, se debe soldar la tubería al adaptador antes de ajustar el adaptador a las conexiones de agua del calentador. Cualquier aplicación de calor en los conectores de suministro de agua dañará el tubo de inmersión y las trampas de calor en forma permanente.

# Operación del calentador de agua

---

**⚠ PRECAUCIÓN:** Puede producirse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente abastecido por este calentador de agua que no se ha usado por largo tiempo (por lo general, dos semanas o más). ¡EL GAS HIDRÓGENO ES EXTREMADAMENTE INFLAMABLE! Para disipar dicho gas y reducir el riesgo de lesiones, se recomienda abrir el grifo de agua caliente durante algunos minutos en el fregadero de la cocina antes de utilizar cualquier artefacto eléctrico conectado al sistema de agua caliente. Si hay hidrógeno presente, habrá un sonido inusual, similar al del aire que sale de la tubería antes de que empiece a salir el agua. No fume ni coloque llamas de ningún tipo cerca del grifo cuando esté abierto.

## Precauciones de seguridad

- A** Corte el suministro de energía eléctrica del calentador de agua si ha sido sometido a sobrecalentamiento, incendio, inundación o daño físico.
- B** No encienda el calentador de agua, a menos que esté lleno de agua.
- C** No encienda el calentador de agua si la válvula de cierre de suministro de agua fría está cerrada.
- D** Si existe alguna dificultad para comprender o seguir las instrucciones de uso o la sección “Cuidado y limpieza”, se recomienda que el trabajo sea realizado por una persona calificada o por el servicio técnico.

---

## Controles de seguridad

**⚠ PRECAUCIÓN:** Un técnico calificado debe investigar la causa de la condición elevada de la temperatura y se deben tomar medidas correctivas antes de volver a poner el calentador de agua en servicio.

El calentador de agua está equipado con una combinación de termostato y de control del límite de la temperatura (ECO), que está ubicado encima del elemento térmico en contacto con la superficie del tanque. Si por alguna razón, la temperatura del agua se vuelve excesivamente elevada, el control del límite de la temperatura (ECO) interrumpe el circuito de energía al elemento térmico. Una vez que se abre el regulador, debe ser reiniciado manualmente.

**Para reiniciar el control del límite de la temperatura:**

- 1** Corte el suministro de energía del calentador de agua.
- 2** Extraiga los paneles de acceso de la cubierta y el aislante.  
  
Las cubiertas protectoras del termostato no deben extraerse.
- 3** Presione el botón rojo de REINICIO.
- 4** Vuelva a colocar el aislante y los paneles de acceso de la cubierta antes de encender el suministro de energía del calentador de agua.

---

## Instrucciones en caso de emergencia

**⚠ ADVERTENCIA:** Si el calentador de agua ha sido objeto de inundación, incendio o daño físico, corte el suministro de energía y de agua del calentador de agua.

No haga funcionar nuevamente el calentador de agua hasta que lo haya revisado una persona calificada.

**⚠ PELIGRO:** El agua más caliente aumenta la posibilidad de QUEMADURAS por agua caliente. Las viviendas con niños pequeños, personas discapacitadas o de edad avanzada pueden requerir que el termostato esté ajustado a 120 °F (48,8 °C) o menos para evitar el contacto con agua CALIENTE.

## Ajuste de la temperatura del agua

La temperatura del agua en el calentador puede ser regulada fijando la temperatura deseada con el indicador de la perilla ajustable montado en el termostato localizado detrás de los paneles de acceso de la cubierta.

Los modelos de dos componentes tienen dos termostatos.

La conservación de energía y la seguridad son factores que se deben tener en cuenta al elegir el ajuste de la temperatura del agua de los termostatos del calentador de agua. A menor temperatura en el ajuste, mayor ahorro de energía y gastos operativos.

Para cumplir con las reglas de seguridad, los termostatos se fijan en la fábrica a 120 °F (48,8 °C), o menos cuando los códigos locales así lo requieren. Este es el punto de partida recomendado.

Las temperaturas del agua superiores a 125 °F (51,6 °C) pueden causar quemaduras graves o muerte por escaldadura. Asegúrese de leer y seguir las advertencias descritas en este manual y en la etiqueta ubicada en el calentador de agua. Esta etiqueta está ubicada en el calentador de agua, cerca del panel de acceso del termostato.


Se encuentran disponibles válvulas mezcladoras para reducir el punto de uso de la temperatura del agua al mezclar agua caliente y fría en las tuberías de derivación de agua. Póngase en contacto con un plomero calificado o con la autoridad local de plomería para obtener más información.

El siguiente cuadro puede usarse como guía para determinar la temperatura del agua adecuada para su hogar.

## Relación tiempo/temperatura para las quemaduras

Temperatura	Tiempo para producir una quemadura grave
120 °F (48,8 °C)	Más de cinco minutos
125 °F (51,6 °C)	De 1 1/2 a 2 minutos
130 °F (54,4 °C)	Aproximadamente 30 segundos
135 °F (58,3 °C)	Aproximadamente 10 segundos
140 °F (60 °C)	Menos de 5 segundos
145 °F (60 °C)	Menos de 3 segundos
150 °F (60 °C)	Aproximadamente 1 1/2 segundos
155 °F (68,3 °C)	Aproximadamente 1 segundo

La tabla es cortesía del Instituto Shriners para pacientes con quemaduras




Termostato tipo 59T y cubierta protectora

## Si es necesario realizar un ajuste...

- 1 Corte el suministro de energía del calentador de agua.
- 2 Extraiga los paneles de acceso de la cubierta y el aislante para dejar los termostatos al descubierto.
- 3 Con un destornillador pequeño, ajuste el (los) indicador(es) del dial del (de los) termostato(s) a la temperatura deseada.
- 4 Vuelva a colocar el aislante y el (los) panel (es) de acceso de la cubierta. Encienda el suministro de energía del calentador de agua.

Las cubiertas protectoras del termostato no deben extraerse.

# Cuidado y limpieza del calentador de agua



## Desagüe del calentador de agua

**⚠ PRECAUCIÓN:** Apague el suministro de energía del calentador de agua antes de vaciarlo.

**⚠ PELIGRO:** Antes de hacer funcionar manualmente la válvula de alivio, asegúrese de que nadie esté expuesto al agua caliente liberada por la válvula. El agua vaciada del tanque puede estar muy caliente y puede representar un riesgo de quemadura. Diríjala a un desagüe adecuado para evitar lesiones o daños.

Para vaciar el calentador de agua, cierre el suministro de agua fría. Abra un grifo de agua caliente o suba la manija de la válvula de alivio para dejar que entre aire en el tanque.

Conecte una manguera de jardín a la válvula de desagüe del calentador de agua y dirija el flujo de agua hacia el desagüe. Abra la válvula.

**⚠ PELIGRO:** Antes de hacer funcionar manualmente la válvula de alivio, asegúrese de que nadie esté expuesto al peligro que representa estar en contacto con el agua caliente liberada por la válvula. El agua puede estar caliente y crear un riesgo de quemadura. El agua debe liberarse en un desagüe adecuado para evitar lesiones o daños en la propiedad.

**AVISO:** Si la válvula de alivio de presión y temperatura en el calentador de agua se descarga en forma periódica, puede ser debido a la expansión térmica en un sistema cerrado de agua. Contacte a la empresa proveedora de agua o al contratista de plomería para corregir esta situación. No tape la salida de la válvula de alivio.

## Mantenimiento preventivo de rutina

Con el mantenimiento adecuado, el calentador de agua deberá proporcionarle años de servicio confiable y sin problemas.

Se sugiere que el usuario establezca y siga un programa de mantenimiento preventivo de rutina.

Se recomienda, además, que un técnico especializado en reparaciones de artefactos eléctricos realice una inspección periódica de los controladores de operación, el elemento térmico y el cableado.

La mayoría de los artefactos eléctricos hacen ruido cuando funcionan, aun si son nuevos. Si el nivel de sonido o siseo aumenta excesivamente, el elemento térmico eléctrico puede necesitar una limpieza. Contáctese con el contratista instalador o el plomero para que lo inspeccione.

Por lo menos una vez al año, levante y libere la palanca de la válvula de alivio de presión y temperatura, ubicada cerca de la parte superior del calentador de agua, para verificar la correcta operación de la válvula. Permita que varios galones pasen por la tubería de descarga hacia un desagüe abierto.

El tanque de un calentador de agua puede actuar como recipiente de depósito de los sólidos suspendidos en el agua. Por lo tanto, es frecuente que los depósitos de agua dura se acumulen en la parte inferior del tanque. Se sugiere vaciar unos cuartos de galón de agua del tanque del calentador de agua todos los meses para quitar estos depósitos del tanque.

El cierre rápido de los grifos o de las válvulas de solenoide en los artefactos automáticos que usan agua puede causar un ruido de explosión en la tubería de agua. Para minimizar el problema, se pueden utilizar los elevadores estratégicamente ubicados en el sistema de tubería de agua o dispositivos de detención de ruido.

La barra del ánodo debe removerse anualmente del tanque del calentador de agua para ser inspeccionada y debe reemplazarse cuando más de 6 in (15,24 cm) del cable central están expuestas en cualquiera de los extremos de la barra.

Asegúrese de cerrar el suministro de agua fría antes de remover la barra del ánodo.

**AVISO:** No quite la barra del ánodo del tanque del calentador de agua, excepto para la inspección y/o el reemplazo, ya que la operación sin la barra del ánodo acortará la vida útil del tanque con revestimiento de porcelana, y la garantía no será inválida.

---

**AVISO:** Consulte la advertencia de precaución sobre el gas hidrógeno en las instrucciones de uso.

## Vacaciones y apagado prolongado

Si el calentador de agua debe permanecer inactivo por un tiempo prolongado, es necesario apagarlo y cerrar el suministro de agua para conservar la energía y evitar la acumulación de gas hidrógeno.

Deberán vaciarse las tuberías y el calentador de agua si van a estar expuestos a temperaturas bajo cero.

Después de un largo período de inactividad, la operación y los reguladores del calentador de agua deberán ser revisados por personal del servicio técnico calificado. Asegúrese de volver a llenar completamente el calentador de agua antes de ponerlo en servicio.

---

**AVISO:** No quite la barra del ánodo del tanque del calentador de agua, excepto para la inspección y/o el reemplazo, ya que la operación sin la barra del ánodo acortará la vida útil del porcelanizado del tanque, y la garantía será inválida.

## Barra del ánodo

Este calentador de agua está equipado con una barra del ánodo diseñada para prolongar la vida del tanque con revestimiento de porcelana. La barra del ánodo se consume lentamente, con lo cual se elimina o se minimiza la corrosión del tanque con revestimiento de porcelana.

En ocasiones, el agua tiene un alto contenido de sulfato y/u otros minerales y, junto con el proceso de protección catódica, puede producir sulfuro de hidrógeno u olor a huevo podrido en el agua caliente. La cloración del suministro de agua debe minimizar el problema.

## Antes de llamar al servicio técnico...



Sugerencias para la solución de problemas; Ahorre tiempo y dinero! Revise primero la tabla que aparece en esta página y quizás no necesite llamar al servicio técnico.

Problema	Causas posibles	Qué hacer
<b>Ruido retumbante</b>	La condición del agua en su casa causó una acumulación de escamas o depósitos minerales en los elementos térmicos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Extraiga los elementos térmicos y límpielos.</li> </ul>
<b>La válvula de alivio produce ruido de explosión o desagüe</b>	Acumulación de presión causada por la expansión térmica en un sistema cerrado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Es una condición inaceptable y debe corregirse. Contacte a la empresa proveedora de agua o a un plomero contratista para corregir esto. No conecte la salida de la válvula de alivio.</li> </ul>
<b>Ruido cascabelero durante períodos de uso de agua</b>	Los artefactos internos de la trampa de calor están en servicio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Esto es normal que los artefactos de la trampa de calor en servicio no se necesita un servicio técnico.</li> </ul>
<b>No hay agua caliente o esta no alcanza</b>	El uso de agua puede haber excedido la capacidad del calentador de agua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Espere a que el calentador de agua se recupere después de una demanda anormal.</li> </ul>
	Se quemó un fusible o se averió un interruptor de circuito.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Reemplace el fusible o reajuste el interruptor de circuito.</li> </ul>
	El suministro de energía eléctrica puede estar apagado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Asegúrese de que el suministro de electricidad al calentador de agua y el interruptor de desconexión, si se utiliza, estén ENCENDIDOS.</li> </ul>
	El termostato puede estar muy bajo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vea la sección “Regulación de la temperatura del calentador de agua” en este manual.</li> </ul>
	Grifos de agua caliente abiertos o con fugas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Asegúrese de cerrar todos los grifos.</li> </ul>
	El suministro eléctrico a su casa puede estar interrumpido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Contacte a la empresa proveedora de electricidad.</li> </ul>
	Cableado inadecuado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vea la sección “Instalación del calentador de agua” de este manual.</li> </ul>
<b>El agua está demasiado caliente</b>	Limitador manual de reinicio (ECO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vea la sección “Ajuste de la temperatura del agua” de este manual.</li> </ul>
	La temperatura de la entrada del agua fría puede ser menor en los meses de invierno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Esto es normal. El agua más fría en la entrada tarda más en calentarse.</li> </ul>
<b>El agua está demasiado caliente</b>	El termostato está fijado en alta temperatura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vea la sección “Regulación de la temperatura del calentador de agua” en este manual.</li> </ul>

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para mayor seguridad, **NO** intente reparar el cableado, los termostatos, los elementos térmicos u otros artefactos de seguridad. Haga que un técnico calificado realice las reparaciones.

# Partes de repuesto

Para modelos de 20 a 52 galones (75,7 L a 196,8 L) con elementos simples y dobles.

## Instrucciones para realizar el pedido de partes



Envíe el pedido de partes al distribuidor o a la misma tienda donde compró el calentador.

Todos los pedidos de partes deben incluir:

- 1 El número de modelo y el número de serie del calentador de agua en el dato de placa.
- 2 El voltaje y los vatios que figuran en el dato de placa.

- 3 Descripción de la parte (como figura a continuación) y cantidad de partes deseadas.


**⚠ PRECAUCIÓN:** Para mayor seguridad, **NO** intente reparar el cableado, los termostatos, los elementos térmicos u otros reguladores de la operación. Haga que un técnico calificado realice las reparaciones.



\* Estas partes vienen solamente en los modelos de dos elementos

## Instrucciones para el inserto de la cavidad

Las siguientes instrucciones son **ÚNICAMENTE** para el personal de servicio técnico calificado y solo deben llevarse a cabo cuando sea necesario.



Para reemplazar el termostato o el elemento térmico, extraiga el travesaño del inserto de la cavidad siguiendo las instrucciones a continuación:

- 1 Corte el suministro de energía del calentador de agua.
- 2 Extraiga los paneles de acceso de la cubierta y el aislante.
- 3 Mueva el travesaño hacia arriba y hacia abajo hasta que se suelte del resto del inserto de la cavidad (vea la ilustración a la izquierda).

Descarte el travesaño. No es posible ni necesario volver a colocarlo.

- 4 Vuelva a colocar el termostato o el elemento según sea necesario.
- 5 Vuelva a colocar el aislante y los paneles de acceso de la cubierta antes de encender el suministro de energía del calentador de agua.

**AVISO:** El travesaño del inserto de la cavidad es necesario únicamente para el proceso de fabricación. La extracción del travesaño no interfiere en la operación del calentador de agua.

# SI NECESITA ASISTENCIA TÉCNICA

---




1. En caso de tener preguntas sobre el nuevo calentador de agua o si este requiere ajustes, reparaciones o mantenimiento de rutina, se sugiere contactar primero al instalador, el plomero o la agencia de servicio técnico acordada previamente. Si la firma se ha mudado, o si no puede encontrarla, consulte el directorio telefónico, las listas comerciales o a la empresa proveedora local para obtener servicio técnico calificado.
2. Si no se encuentra satisfecho con la solución del problema, debe contactar al Departamento del Servicio Técnico Nacional del fabricante en la siguiente dirección:  
2600 Gunter Park Drive  
Montgomery, Alabama 36109-1413  
Teléfono: 1-800-432-8373.

Al contactarse con el fabricante, se le pedirá la siguiente información:

- a. Número de modelo y número de serie del calentador de agua, tal como aparecen en el dato de placa, situado en el frente del calentador.
- b. Dirección y lugar físico en donde está ubicado el calentador de agua.
- c. Nombre y dirección del instalador y de la agencia de servicio técnico que realizó el mantenimiento en el calentador de agua.
- d. Fecha de la instalación original y fechas de todos los servicios técnicos realizados.
- e. Detalles de los problemas descritos de la mejor manera posible.
- f. Lista, con fechas, de personas que fueron contactadas con respecto al problema.

# Diagramas de cableado: termostatos Therm-O-Disc (tipo 59T)



\* Es posible que requiera un conductor de conexión a tierra. Consulte la sección sobre cableado del manual.

! Este calentador de agua viene equipado desde la fábrica con dos (2) conexiones de cable para el suministro de energía eléctrica. Para utilizar con el medidor de "carga reducida" (temporizador), renueva el taco para cable de los conductores rojo y negro y conecte el medidor de "carga reducida" (temporizador).