

**Calentador de agua comercial a gas para tareas pesadas
Complementa el siguiente Manual de Uso y Cuidado:
SM10386-16**

Se deben seguir las instrucciones del Manual de Uso y Cuidado incluidas con el calentador de agua, además de las siguientes instrucciones para los modelos instalados a alturas sobre el nivel del mar GN76-200H, GN91-200H, GN100-200H y GX90.

1. **INSTALACIÓN A ALTURAS SUPERIORES AL NIVEL DEL MAR:** Los siguientes modelos de calentadores de agua están certificados para ser instalados a una altura entre 60.960,00 y 152.400,00 cm (entre 609.6 y 1524 m) sin que sea necesario realizar cambios en la construcción (es decir, sin realizar cambios en el tamaño del orificio):

GN76-200H
GN91-200H

No se permiten instalaciones por encima de 8,000 ft (2438.4 m) Si no se cumple con estas instrucciones, se puede producir una operación inadecuada e ineficiente del artefacto o una producción de monóxido de carbono por encima de los límites aceptables, lo que puede causar lesiones personales graves o la muerte.

2. **INSTALACIÓN A ALTURAS SUPERIORES AL NIVEL DEL MAR:** Los siguientes modelos de calentadores de agua están certificados para ser instalados a una altura entre 60.960,00 y 243.840,00 cm (entre 609.6 y 2438.4 m) sin que sea necesario realizar cambios en la construcción (es decir, sin realizar cambios en el tamaño del orificio):

GN100-200H
GX90-715(A)H
GX90-680(A)H
GX90-640(A)H
GX90-600(A)H
GX90-550(A)H
GX90-500(A)H

No se permiten instalaciones por encima de 8,000 ft (2438.4 m) Si no se cumple con estas instrucciones, se puede producir una operación inadecuada e ineficaz del artefacto o una producción de monóxido de carbono por encima de los límites aceptables, lo que puede causar lesiones personales graves o la muerte.