

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Dispositivo adaptador de ventilación

Este es un complemento de los siguientes manuales de uso y cuidado:
SM14044

Se deben seguir las instrucciones del Manual de Uso y Cuidado incluidas con el calentador de agua, además de las instrucciones que se muestran a continuación. Lea bien estas instrucciones y comprenda todos los pasos y los procedimientos antes de realizar la instalación.

Revise el dispositivo adaptador de ventilación del artefacto. Si el adaptador de ventilación tiene el aspecto del que se muestra en la Figura 1, ignore esta hoja de instrucciones y siga las instrucciones del Manual de Uso y Cuidado que se proporcionan con el calentador de agua sin tanque.

El propósito de esta hoja de instrucciones suplementarias es brindarle al instalador las instrucciones básicas necesarias para instalar correctamente el dispositivo adaptador de

ventilación del artefacto que se muestra en la Figura 2. Puede ser necesario aplicar los códigos locales para este tipo de instalación. Deben seguirse todos los códigos locales de construcción, eléctricos y de plomería.

Es muy importante que todas las personas que van a instalar, utilizar o ajustar el adaptador de ventilación de este calentador de agua lean estas instrucciones y las instrucciones incluidas con el calentador de agua sin tanque.




Figura 1

1. Pruebe el adaptador sobre el collar del calentador de agua antes de continuar.
2. Deslice hacia abajo el extremo del adaptador "A" a través del collar del calentador de agua "B" tanto como sea posible (vea la Figura 3).
3. Ajuste la abrazadera alrededor del collar.

Aviso: Siga las instrucciones del fabricante del adaptador de ventilación coaxial del artefacto.

Precaución: Asegúrese de que el adaptador de ventilación esté firmemente conectado con el collar del calentador de agua.




Figura 2




Figura 3