

Conjunto de extensión de patas para cumplir con las normas sanitarias de UL

Instrucciones de instalación

Este conjunto de extensión de patas consta de lo siguiente:

Tres (3) ensambles de extensión de patas
con las etiquetas sanitarias de UL adheridas;
Esta hoja de instrucciones de instalación.

1. Quite el cajón de embalaje del calentador y extraiga los tres (3) tornillos que sujetan las patas del calentador de agua al fondo del cajón de embalaje. Guarde los tornillos para utilizarlos al momento de instalar las extensiones de las patas.
2. Apoye cuidadosamente el calentador de agua sobre un costado. Deslice las extensiones de patas sobre las patas ya existentes que se encuentran en el calentador de agua. Las extensiones de las patas se sujetan a las patas utilizando los tres (3) tornillos brocapija que se quitaron anteriormente. Asegúrese de que cada extensión de patas quede a escuadra con el fondo del calentador, cerciorándose de que no queden espacios entre la parte superior de la extensión de las patas y la bandeja inferior del calentador. En caso de que el mejor ensamble de la extensión de las patas deje un espacio entre las patas y la bandeja inferior, llene los espacios con masilla de silicón antes de completar la instalación.
3. Una vez instaladas las tres extensiones de patas, coloque el calentador en forma vertical y termine la instalación según las instrucciones provistas junto con el calentador.
4. Una vez finalizada la instalación, llene todos los espacios que queden entre las patas y el piso con masilla de silicón.

Conjunto de extensión de patas AS35450: para ser utilizado con los modelos:

G50-98, G75-125, G82-156, G37-160, G76-180, G37-200, G76-200

G91-250, G100-250, G72-270, G100-300, G100-300, G72-200, G91-200

G100-310, G65-360, G65-400, G100-400, G77-500, y G77-600

(La "G" puede ser reemplazada por la "T")

